

ВЗАИМОСВЯЗЬ СКОРОСТИ И НАГРУЗКИ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

Скорость км/ч	F 80 км/ч	G 90 км/ч	J 100 км/ч	K 110 км/ч	L 120 км/ч	M 130 км/ч	Компенсация давление %
0	150	150	150	150	150	150	40
5	110	110	110	110	110	110	40
10	80	80	80	80	80	80	30
15	65	65	65	65	65	65	25
20	50	50	50	50	50	50	21
25	35	35	35	35	35	35	17
30	25	25	25	25	25	25	13
35	19	19	19	19	19	19	11
40	15	15	15	15	15	15	10
45	13	13	13	13	13	13	9
50	12	12	12	12	12	12	8
55	11	11	11	11	11	11	7
60	10	10	10	10	10	10	6
65	+7.5	+8.5	+8.5	+8.5	+8.5	+8.5	4
70	5	7	7	7	7	7	2
75	+2.5	+5.5	+5.5	+5.5	+5.5	+5.5	1
80		4	4	4	4	4	0
85		2	3	3	3	3	0
90			2	2	2	2	0
95			1	1	1	1	0
100				0	0	0	0
105				0	0	0	0
110					0	0	0
115					0	0	0
120						0	0
125						0	0
130							0

Примечание: Увеличение нагрузки возможно только при отсутствии каких-либо специальных рекомендаций от производителя.

**Изменение нагрузки-скорости направляющих и ведущих колес
Категория скорости D**

Изменение нагрузки в (%)	
Скорость (км/ч)	Направляющие и ведущие колеса
0	+130
10	+80
15	+73
20	+65
25	+58
30	+51
35	+44
40	+36
45	+29
50	+21
55	+14
60	+7
65	0
70	-9

**Изменение нагрузки-скорости направляющих и ведущих колес
сельхоз/машин**

Скорость (км/ч)	Изменение нагрузки	
	A6	A8
10	+29%	+40%
15	+21%	+33%
20	+14%	+26%
25	+7%	+19%
30	0	+12%
35	-5%	+5%
40	-10%	0
45		-5%
50		-10%